

*Marshall*

# MS-4

## MICRO AMP

### OWNER'S MANUAL



**MARSHALL.COM | #LIVEFORMUSIC**

CATS-90319-v07

# MS-4


ENGLISH



**VOLUME**  
Controls volume level.

**TONE**  
Bass to treble tone control.

**ON/OFF**



# MS-4

ESPAÑOL



## Ganancia

Ajusta la cantidad de ganancia del previo. Valores de alta ganancia producen mayor distorsión y sustain.

Indicador Enc./Apg.

**VOLUMEN**  
Controla el nivel de volumen.

**TONO**  
Control de graves a agudos.

**ON/OFF**



**PILA**  
Utiliza una pila PP3 o equivalente de 9 V

**SOPORTE**



**ENTRADA DE GUITARRA**

**ENTRADA ALIM.**  
9V  $\overline{\text{---}}$  200mA  
+  $\ominus$



**TOMA AURICULARES**  
Silencia el altavoz

# MS-4

DEUTSCH




## GAIN

Reguliert den Grad der Übersteuerung. Hohe Gain-Einstellungen erzeugen ein höheres Maß an Verzerrung und das Sustain.

**LAUTSTÄRKE**  
Regelt die Lautstärke.

**KLANG**  
Klangregler  
Bass bis Höhe.

**EIN/AUS**



**BATTERIE**  
PP3-Batterie oder gleichwertige 9V-Batterie verwenden.

**STÄNDER**



**GITAREN-EINGANG**

**PSU-EINGANG**  
9V  $\overline{\text{---}}$  200mA  
+  $\ominus$



**KOPFHÖRER-BUCHSE**  
Stummschalter

# MS-4


FRANÇAIS



**VOLUME**  
Contrôle le niveau du volume.

**TON**  
Contrôle des tons bass (grave) et treble (médium).

**MARCHE/ARRÊT**



# MS-4


日本語



音量  
音量レベルを調  
整します。

ーン  
低音から高音ま  
でトーンを調整  
します。

ON/OFF



# MS-4


简体中文



音量  
控制音量水平。

音色  
低音至高音  
控制器。

开关





**MARSHALL AMPLIFICATION plc**

Denbigh Road, Bletchley, Milton Keynes, MK1 1DQ, England